



SZYBKI START

sigma

Spis treści

BUDOWA KASY	
KLAWIATURA KASY	
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE KASY	
WYŚWIETLACZ KASJERA	
SPRZEDAŻ - tryb komputerowy	
SPRZEDAŻ - tryb ECR10	
PODSUMA - zakończenie paragonu	
INNE12	
WYDRUK RAPORTÓW14	
WYMIANA PAPIERU16	
WYJECIE KARTY microSD 17	

Szczegółowy opis wszystkich funkcji kasy znajduje się w odrębnym dokumencie *"Instrukcja obsługi kasy ELZAB SIGMA"*, którego aktualna wersja znajduje się na stronach producenta urządzenia www.elzab.com.pl





Dodatkowo dostępna jest również klawiatura ekranowa oraz klawisze wyświetlane kontekstowo na wyświetlaczu kasjera i wspomagające bieżącą obsługę kasy. Zestaw dostępnych klawiszy klawiatury jest stały, a jej obsługa podobna do klawiatur dotykowych wykorzystywanych w innych urządzeniach np.smartfonach.



WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE KASY

WŁĄCZENIE KASY

Włączenie kasy i uruchomienie aplikacji sprzedaży powoduje pojawienie się na wyświetlaczu żądania wprowadzenia hasła.



Wprowadzenie poprawnego hasła powoduje włączenie kasjera i przejście kasy do trybu sprzedaży (aktywna zakładka PARAGON).

Kasa jest gotowa do pracy.

Przy pierwszym uruchomieniu kasy zdefiniowany jest jeden kasjer (Szef), który posiada pełne uprawnienia dostępu do funkcji kasy oraz puste hasło - należy więc zatwierdzić hasło nie wprowadzając żadnych znaków. W przypadku, gdy kasjer nie ma otwartej zmiany na wyświetlaczu pojawi się dodatkowo ekran otwarcia zmiany, w celu wprowadzenia stanu początkowego gotówki w szufladzie.



Wprowadzenie niepoprawnego hasła kasjera powoduje wyświetlenie odpowiedniego komunikatu.

Po naciśnięciu klawisza WYJDŹ na klawiaturze kasa czeka na ponowne wprowadzenie hasła.

WYŁĄCZENIE KASY

Naciśnij i przytrzymaj ok. **4 sek.** klawisz zasilania w celu zamknięcia aplikacji sprzedaży i wyłączenia kasy. Awaryjne wyłączenie kasy - przytrzymanie klawisza zasilania ok. **10 sek.**





WYŚWIETLACZ KASJERA

Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie należy go dotykać ostrymi przedmiotami.



do różnych funkcji aplikacji sprzedaży oraz kasy.

© ELZAB SA, kasa Sigma



Wybór zakładki PARAGON to przejście kasy w tryb sprzedaży.

SPRZEDAŻ - tryb komputerowy

Przy wystawianiu pozycji sprzedaży w trybie komputerowym obowiązuje ustalona kolejność:



© ELZAB SA, kasa Sigma

Wyszukanie odpowiedniego towaru na pozycję sprzedaży możliwe jest za pomocą:

- numeru PLU list podręcznych (zakładka NOTES)
- kodu kreskowego części nazwy (zakładka SZUKAJ)

2 OKREŚLENIE CENY - opcjonalnie

Domyślnie podpowiadana jest cena jednostkowa danego towaru przypisana w jego definicji.



Kasa jest gotowa do zatwierdzenia i wydruku pozycji sprzedaży na paragonie - patrz pkt 4 ZATWIERDZENIE POZYCJI poniżej.

3 OKREŚLENIE ILOŚCI - opcjonalnie

Domyślnie podpowiadana jest sprzedaż jednostkowej ilości towaru (np. 1 szt, 1 kg).



Kasa jest gotowa do zatwierdzenia i wydruku pozycji sprzedaży na paragonie - patrz pkt 4 poniżej.

4 ZATWIERDZENIE POZYCJI

zatwierdź pozycję sprzedaży klawiszem ZATWIERDŹ na klawiaturze kasy, w celu jej wydruku na paragonie

ZATWIERDŹ

W celu wystawienia kolejnych pozycji należy powtórzyć kroki 1-7 (opisane wyżej w pkt 1-4), w celu zakończenia paragonu przejść do kolejnego kroku opisanego w rozdziale PODSUMA.

SPRZEDAŻ - tryb ECR

Przy wystawianiu pozycji sprzedaży w <u>trybie ECR</u> kolejność wprowadzania ilości i ceny oraz wyboru towaru jest dowolna. Sposoby wyszukiwania towaru są analogiczne jak w trybie komputerowym. Poniżej przykład z wyborem towaru po nr PLU.



ZATWIERDZENIE POZYCJI

zatwierdź pozycję sprzedaży klawiszem ZATWIERDŹ na klawiaturze kasy, w celu jej wydruku na paragonie

ZATWIERDŹ

W celu wystawienia kolejnych pozycji należy powtórzyć w dowolnej kolejności kroki 1-4, w celu zakończenia paragonu - przejść do kolejnego kroku opisanego w rozdziale PODSUMA. 0 © ELZAB SA, kasa Sigma

PODSUMA - zakończenie paragonu

Domyślnie podpowiadana jest forma płatności, waluta oraz kwota przyjętej zapłaty równa kwocie do zapłaty.



W celu zakończenia paragonu należy wybrać klawisz ZATWIERDŹ na klawiaturze kasy.

W celu wystawiania kolejnych pozycji sprzedaży należy opuścić podsume klawiszem WYJDŹ.

© ELZAB SA, kasa Sigma

ZATWIERDŹ

WYJDŹ I O

INNE

WYBÓR TOWARU WYSZUKANEGO PO NAZWIE

WYBÓR TOWARU Z LISTY PODRĘCZNEJ



SPRZEDAŻ ZA POMOCĄ CZYTNIKA KODÓW KRESKOWYCH

Domyślnie po odczytaniu kodu kreskowego towaru realizowana jest automatycznie sprzedaż jednostkowej ilości danego towaru (np. 1 szt, 1 kg).

Podłączony do kasy czytnik kodów kreskowych należy skonfigurować zgodnie z wytycznymi w odrębnym dokumencie *"Instrukcja obsługi kasy ELZAB SIGM*A".



ANULOWANIE POZYCJI SPRZEDAŻY

WPROWADZENIE NARZUTU/RABATU NA POZYCJĘ



WYDRUK RAPORTÓW

Dostęp do wydruku raportów zależy od przyznanych kasjerowi uprawnień, które zostały szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie "Instrukcja obsługi kasy ELZAB SIGMA".

Ponisze przykłady obrazują pełne uprawnienia dostępu kasjera do funkcji kasy.

ZAMKNIĘCIE ZMIANY KASJERA (raport zerujący)



Możliwe również wywołanie raportu z poziomu MENU kasy: Funkcje kierownika -> Raporty zerujące -> Raport dobowy fiskalny © ELZAB SA, kasa Sigma

WYMIANA PAPIERU





Kartę do gniazda należy wkładać stykami z prawej strony.

ELZAB SA

SIEDZIBA:

41-813 Zabrze ul. Kruczkowskiego 39 tel. +48 32 37 06 200 fax +48 32 37 22 583

DZIAŁ HANDLOWY: tel. +48 32 37 06 334

PORADY TECHNICZNE:

Dyżurny specjalista - kasy fiskalne tel. +48 601 513 823 (godz. 8 - 18) tel. +48 32 37 06 220 (godz. 8 - 16) e-mail: help@elzab.com.pl

Dyżurny specjalista - wagi tel. +48 603 306 316 (godz. 8 -18)



S10QS000

www.elzab.pl