

ZQ610 Plus ZQ620 Plus

Skrócona instrukcja obsługi



P1131107-01PL

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
zebra.com

ZEBRA i stylizowana głowa zebry są znakami towarowymi Zebra Technologies Corp. zarejestrowanymi w wielu jurysdykcjach na całym świecie. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. 2023 Zebra Technologies Corp. i/lub jej jednostki stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1 Instalacja sterownika drukarki

Ważne

Przejdź na stronę zebra.com/zq600plus-info i zainstaluj sterownik drukarki.




zebra.com/zq600plus-info



Sterownik NALEŻY zainstalować przed podłączeniem drukarki do komputera. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy. Jeśli na komputerze z systemem Microsoft Windows nie zainstalowano sterownika dla tej drukarki, pobierz go ze strony zebra.com/zq600plus-info i zainstaluj przed wykonaniem dalszych czynności.


2 Rozpakowywanie drukarki




Zachowaj opakowanie i materiały opakowaniowe na wypadek konieczności przechowywania lub wysyłki drukarki w przyszłości.

Sprawdź, czy pokazane elementy znajdują się w zestawie. Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu.

3 Zdejmowanie folii ochronnej




4 Wymywanie akumulatora




1. Naciśnij zatrzask zwalniający na akumulatorze.

2. Obróć i wyjmij akumulator z drukarki.

3. Pociągnij do góry wystający element taśmy izolacyjnej, znajdujący się na spodzie akumulatora.




4. Odklej taśmę izolacyjną i zdejmij ją z górnej części akumulatora. Po zdjęciu z akumulatora – wyrzuć.




5 Ładowanie akumulatora

Aby zapewnić zasilanie drukarki, można naładować akumulator za pomocą zgodnej ładowarki lub podstawki dokującej albo użyć zasilacza sieciowego.

Oznaczenia „x” w numerach katalogowych różnią się w zależności od regionu.




BTRY-MPP-34MA1-01




3-Slot Battery Charger
Dual 3-Slot Battery Charger


SAC-MPP-3BCHGXX1-01
SAC-MPP-6BCHXX1-01




Quad Battery Charger
AC18177-X



1-Slot Battery Charger
SAC-MPP-1BCHGXX1-01




Smart Charger-2
P1031365-XXX




AC Power Adapter
P1031365-0XX
P1065668-0XX


6 Wkładanie nośników




1. Przesuń zatrzask zwalniający do przodu, aby otworzyć pokrywę komory nośnika.



2. Włóż rolkę z nośnikiem do komory nośnika w pokazanej orientacji.






3. Zamknij pokrywę nośnika, upewniając się, że koniec rolki nośnika został ręcznie wysunięty na zewnątrz.




4. Pokrywa nośnika zatrzasknie się na swoim miejscu.

7 Włączanie i podawanie papieru

Naciśnij i przytrzymaj **POWER** przez co najmniej 3 sekundy, a następnie zwolnij przycisk, aby włączyć drukarkę.



Naciśnij **FEED**, aby przeprowadzić nośnik przez układ podawania papieru.



8 Parowanie z urządzeniem mobilnym


Skonfiguruj drukarkę ZQ6 Plus za pomocą aplikacji Zebra Printer Setup Utility. Pobierz aplikację ze sklepu Google Play™ dla urządzeń z systemem Android™ lub ze sklepu App Store® dla urządzeń z systemem iOS®.



Zebra Printer Setup Utility



Użyj łączności NFC i Bluetooth, aby sparować urządzenie. W celu ułatwienia parowania adres MAC Bluetooth jest podany z tyłu drukarki i na opakowaniu w formie kodu kreskowego.



9 Pomoc techniczna i informacje.



Zobacz dokumentację użytkownika i filmy instruktażowe.
zebra.com/zq600plus-info



Chcesz zaprojektować etykietę?
zebra.com/zebradesigner



Dowiedz się więcej o oryginalnych materiałach Zebra.
zebra.com/supplies



Chcesz zarządzać drukarką?
zebra.com/profilemanager



Sprawdź Szybkie odpowiedzi i Bazę wiedzy.
zebra.com/knowledge



Dołącz do społeczności użytkowników i ambasadników firmy Zebra.
zebra.com/supportcommunity



Skontaktuj się z firmą Zebra, aby uzyskać informacje o drukarce.
zebra.com/contactsupport



Chcesz zabezpieczyć drukarkę?
zebra.com/printsecure



Dowiedz się więcej o patentach produktów.
ip.zebra.com

