


Kolektor danych PT-20


Skrócona Instrukcja Obsługi

ARGOX
Empower the Barcode




⚠ Przed pierwszym uruchomieniem proszę ładować akumulator przez 16 godzin

- Pełne naładowanie akumulatora podtrzymującego może trwać do 2 godzin. **Pierwsze ładowanie powinno trwać 16 godzin.**
- Po początkowym ładowaniu przez 8 godzin, kolektor jest gotowy do pracy.




Naważniejsze elementy


Widok z przodu



Widok z tyłu



Układ klawiatury oraz klawisze funkcyjne



1. Skanowanie
2. Kursor
3. Klawisze wprowadzania
4. Enter
5. Włącz/Wyłącz (zasilanie)
6. ESC
7. Reset

Klawisz SFT(shift)


Przełącza tryb wprowadzania pomiędzy znakowym a numerycznym.
[abc][ABC] oznacza tryb znakowy
[123] oznacza tryb numeryczny

Klawisze funkcyjne


- F1 (-): minus
- F2 (SP): spacja
- F3 (DEL): delete
- F4 (BL): włącz/wyłącz podświetlenie klawiszy
- F5 (): zwiększ głośność
- F6 (): zwiększ jasność podświetlenia wyświetlacza
- P1: zmniejsz głośność oraz klawisz programowalny 1 (patrz SDK)
- P2: zmniejsz jasność podświetlenia wyświetlacza oraz programowalny 2 (patrz SDK)

1. Instalowanie akumulatora

Instalowanie lub wymiana akumulatora



Instalowanie lub wymiana akumulatora w uchwycie pistoletowym



 **Przed wyjęciem akumulatora wyłącz zasilanie kolektora**

2. Ładowanie akumulatora

Czerwony = W trakcie ładowania / **Zielony** = Ładowanie zakończone




Baza jednostanowiskowa RS232/USB



3. Połączenie z komputerem

W celu wymiany danych podłącz kolektor PT-20 do komputerem za pomocą bazy lub kabla transmisyjnego.



Wsparcie techniczne

Więcej informacji oraz zawsze aktualne pliki do pobrania na stronie:

www.koncept-l.pl