

Getting started

EN



Erste Schritte

DE

Installation

This product does not require installation of any special drivers (Plug&Play). Standard operating system drivers USB/HID are used.

Usage:

The keyboard offers similar handling like any standard keyboard:

- NumPad results in numeric characters if NumLock is ON.
- NumPad results in cursor actions if NumLock is OFF.
- Special functions are accessed by key combination with **Fn**

KeyClick:

By default an acoustic feedback tone is output for each key press. You can alter the volume in several steps (Off ... Max):

Decrease Volume: **Fn** + **←** Increase Volume: **Fn** + **→**

Dimming the Backlight:

Intensity of the LED backlight can be altered in several levels (Off...Max):

Decrease backlight: **Fn** + **↓** Increase Backlight: **Fn** + **↑**

Cleaning:

For cleaning the silicone surface please only use cleaning fluids without abrasive substances.

For additional help, please contact support@prehkeytec.de

Installation

Dieses Produkt benötigt keine speziellen Treiber (Plug&Play). Standard-Treiber des Betriebssystems für USB/HID werden verwendet.

Bedienung:

Die Tastatur bietet ähnliche Bedienung wie übliche Standard-Tastaturen:

- Ziffernblock ergibt Zahlen, wenn NumLock EINGeschaltet.
- Ziffernblock ergibt Cursor-Aktionen, wenn NumLock AUSgeschaltet.
- Spezielle Funktionen erreicht man über Tastenkombination mit **Fn**

Akustische Rückmeldung: "KeyClick":

Bei jedem Tastendruck wird ein KeyClick als Rückmeldung ausgegeben. Die Lautstärke können Sie über folgende Tastenkombinationen anpassen:

KeyClick leiser: **Fn** + **←** KeyClick lauter: **Fn** + **→**

Dimmen der Hinterleuchtung:

Die Tastenbeleuchtung ist in mehreren Stufen einstellbar (Aus ... Max.):

Dunkler: **Fn** + **↓** Heller: **Fn** + **↑**

Reinigung:

Bitte verwenden Sie zum Reinigen der Silikonoberfläche nur Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile.

Weiterführende Hilfe erhalten Sie von support@prehkeytec.de

